



DOS/V パラレル to X1 KEYBOARD / CMT コネクタ接続アダプター



こちらはCMTアップロードのみ対応の
超簡易版

ダウンロード、CMTの自動制御、途中で
ブレイクすることが出来ません。

CMTダウンロード/アップロードだけなら
上の正規版でも抵抗6本+配線少々ですみ
ますから...



- ・コネクタ順差してCMT送信機
CZ8RL1 controller
- ・コネクタ逆差してCMT受信機
CZ8RL1 emulator

回路の選択と配線の色わけ

黒線

- ・すべての回路で必修

青線(含むR3~R8)

- ・CMT送信/受信機で必要
- ・キーボード送信機/受信機では不要

紫線

- ・キーボード送信機/受信機のいずれかで必要
- ・CMT送信/受信機で不要

緑線(含むR1)

- ・キーボード送信機で必要
- ・それ以外で不要

赤線(含むR2、D1~D4、C1)

- ・キーボード受信機で必要
- ・それ以外で不要

点線内(CN1,CN2)

CMTエミュレーターの必要が無ければ、
CN1,CN2は不要。
またはコネクタの代わりにDIN7ピンコネク
を2つ使用する方法もあり。
(ただしCMT制御/エミュは同時使用不可)

Title		Tatsuyuki sato	
DOS/V parallel to X1 keyboard/cmt adapter			
Size: Orcad A	Number: 1	Revision: 1	
File: C:\sch\x1\X1.Ddb - X1_LPT_ADP	Date: 4-Oct-2001	Time: 18:53:22	Sheet 1 of 1